

OneMaster

คู่มือการใช้งานกล่อง รุ่น G-1

การตั้งค่าฟังก์ชันโหมดการบันทึกวิดีโอ

1. ความละเอียด
2. บันทึกหน้าหลัง
3. ตั้งเวลาบันทึก
4. ไทม์แลปส์
5. HDR
6. ชดเชยแสง
7. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว
8. แสดงวันที่และเวลา
9. G-Sensor
10. การบันทึกเสียง
11. Parking Mode

1. การตั้งค่าความละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความละเอียด** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **ความละเอียด**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกปรับความละเอียดที่ต้องการ โดยมีให้เลือก

1080 FHD

720 P

480 P

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟังก์ชัน** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●**เทกวีดีโอต่อ

2. บันทึกหน้าหลัง

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **บันทึกหน้าหลัง** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **บันทึกหน้าหลัง**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

ปิด เบ็ด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟังก์ชัน** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●**เทกวีดีโอต่อ

3. ตั้งเวลาบันทึก

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ตั้งเวลาบันทึก** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **ตั้งเวลาบันทึก**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกตั้งเวลาบันทึก ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

1 นาที

3 นาที

5 นาที

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟังก์ชัน** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●**เทกวีดีโอต่อ

4. ไทม์ແປปลີ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม**ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ไทม์ແປปลີ** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **ไทม์ແປปลີ**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกไทม์ແປปลີ ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

100ms

200ms

500ms

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●**เพื่อบันทึกวิดีโอต่อ

5.HDR

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม**ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **HDR**จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **HDR**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกHDR ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

ปิด เปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●**เพื่อบันทึกวิดีโอต่อ

6. ชดเชยแสง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม**ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ชดเชยแสง** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **ชดเชยแสง**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกชดเชยแสง ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-3 -2 -1 -0 +1 +2 +3

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●**เพื่อบันทึกวิดีโอต่อ

7. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม**ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ตรวจจับความเคลื่อนไหว** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **ตรวจจับความเคลื่อนไหว**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกตรวจจับความเคลื่อนไหว ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

ปิด เปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●**เพื่อบันทึกวิดีโอต่อ

8. แสดงวันที่และเวลา

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **พิน** **เพียง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **แสดงวันที่และเวลา** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **แสดงวันที่และเวลา**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกแสดงวันที่และเวลา ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก
ปิด เปิด
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **พิน** **เพียง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●** ทีวีดีไอต่อ

9. G-Sensor

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **พิน** **เพียง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **G-Sensor** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **G-Sensor**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก G-Sensor ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก
ต่ำ
กลาง
สูง
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **พิน** **เพียง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●** ทีวีดีไอต่อ

10. การบันทึกเสียง

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **พิน** **เพียง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การบันทึกเสียง** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **การบันทึกเสียง**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือกการบันทึกเสียง ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก
ปิด เปิด
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **พิน** **เพียง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●** ทีวีดีไอต่อ

11. Parking Mode

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **พิน** **เพียง** 1 ครั้ง เพื่อเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **Parking Mode** จากนั้นกดไปที่ตั้งค่า **Parking Mode**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก Parking Mode ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก
ปิด เปิด
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **พิน** **เพียง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม **●** เพื่อ **●** ทีวีดีไอต่อ

การตั้งค่าฟังก์ชันโหมดการถ่ายภาพ

- 1.ภาพถ่าย
- 2.ขนาดภาพ
- 3.โหมดถ่ายภาพ
- 4.การถ่ายภาพต่อเนื่อง
- 5.คุณภาพของภาพ
- 6.ความคม
- 7.แสงสมดุลสีขาว
- 8.สี
- 9.ISO
- 10.ชดเชยแสง
- 11.ป้องกันการสั่นสะเทือน
- 12.แสดงวันที่

1.ขนาดภาพ

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ขนาดภาพถ่าย** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **ขนาดภาพถ่าย**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกปรับขนาดภาพ โดยจะมีให้เลือก

-VGA 1M 2M 3M 5M 8M 10M 12M

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

2.โหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **โหมดถ่ายภาพ** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **โหมดถ่ายภาพ**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกโหมดถ่ายภาพ โดยจะมีให้เลือก

-การถ่ายภาพเดี่ยว 2วินาที 5วินาที 6วินาที

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

3.การถ่ายภาพต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การถ่ายภาพต่อเนื่อง** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **การถ่ายภาพต่อเนื่อง**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่อง โดยจะมีให้เลือก

-เปิด -ปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง**1ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

4.คุณภาพของภาพ

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **คุณภาพของภาพ** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **คุณภาพของภาพ**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกคุณภาพของภาพ โดยจะมีให้เลือก

-มีคุณภาพดี -มาตรฐาน -ประหยัด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

5. ความคม

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล่อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความคม** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **ความคม**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกความคม โดยจะมีให้เลือก

-ความเข้มของภาพ -มาตรฐาน -อ่อนโยน

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

6. แสงสมดุลสีขาว

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล่อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **แสงสมดุลสีขาว** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **แสงสมดุลสีขาว**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกแสงสมดุลสีขาว โดยจะมีให้เลือก

-อัตโนมัติ -แสงแดด -เมฆ -คมไฟทั้งสแตนด์ -เรืองแสง

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

7. สี

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล่อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **สี** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **สี**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกสี โดยจะมีให้เลือก

-ปกติ -ขาวดำ -ย้อนยุค

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

8. ISO

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล่อง กดสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ISO** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **ISO**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกISO โดยจะมีให้เลือก

-อัตโนมัติ -100 -200 -400

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อถ่ายภาพต่อ

9.ชุดเขยแสง

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลัมเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ชุดเขยแสง** จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า **ชุดเขยแสง**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกISO โดยจะมีให้เลือก

-3 -2 -1 -0 +1 +2 +3

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อ**ถ่ายภาพ**ต่อ

10.ป้องกันการสั่นสะเทือน

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลัมเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู ป้องกันการสั่นสะเทือน จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า ป้องกันการสั่นสะเทือน

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือก ป้องกันการสั่นสะเทือน โดยจะมีให้เลือก

-ปิด -เปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อ**ถ่ายภาพ**ต่อ

11.แสดงวันที่และเวลา

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่กล้อง กดสลัมเป็นโหมดถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู แสดงวันที่และเวลา จากนั้นกดไปที่การตั้งค่า แสดงวันที่และเวลา

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือก แสดงวันที่และเวลา โดยจะมีให้เลือก

-ปิด -เปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **ฟันเฟือง** 1 ครั้ง เพื่อออกจากการตั้งค่าเมนู และกดปุ่ม เพื่อ**ถ่ายภาพ**ต่อ

การตั้งค่าฟังก์ชันโหมดการตั้งค่าระบบ

1. การตั้งค่าทั่วไป
2. การพักหน้าจอ
3. ปิดเครื่องอัตโนมัติ
4. ความถี่แหล่งกำเนิดแสง
5. เสียงปุ่มกด
6. การตั้งค่าภาษา
7. การตั้งค่าวันที่และเวลา
8. การตั้งค่าโรงงาน
9. ฟอรัมเมต SD การ์ด
10. เวอร์ชัน

1. การตั้งค่าระบบ

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โชม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การตั้งค่าระบบ** จากนั้นกดไปที่ **การตั้งค่าระบบ**

2. การพักหน้าจอ

- ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โชม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การพักหน้าจอ** จากนั้นกดไปที่ **การพักหน้าจอ**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก **การพักหน้าจอ** ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-30 วินาที

-60 วินาที

-120 วินาที

- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **โชม** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม **●** เพื่อ**▶**บันทึกวิดีโอต่อ

3. ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โชม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** จากนั้นกดไปที่ **ปิดเครื่องอัตโนมัติ**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-1 นาที

-3 นาที

-5 นาที

- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **โชม** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม **●** เพื่อ**▶**บันทึกวิดีโอต่อ

4. ความถี่แหล่งกำเนิดแสง

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●** เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โชม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความถี่แหล่งกำเนิดแสง** จากนั้นกดไปที่ **ความถี่แหล่งกำเนิดแสง**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก **ความถี่แหล่งกำเนิดแสง** ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-50Hz

-60Hz

- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **โชม** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม **●** เพื่อ**▶**บันทึกวิดีโอต่อ

5. เลียงปุ่มกด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม ● เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม โหม้ 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู เลียงปุ่มกด จากนั้นกดไปที่ เลียงปุ่มกด

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก เลียงปุ่มกด ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-ปิด

-เปิด

ขั้นตอนที่ 5 และกดปุ่ม โหม้ 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม ● เพื่อบันทึกวีดีโอต่อ

6. การตั้งค่าภาษา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม ● เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม โหม้ 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู การตั้งค่าภาษา จากนั้นกดไปที่ การตั้งค่าภาษา

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก การตั้งค่าภาษา ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-English -Spanish -Russiam -Thai -German -Japanese

ขั้นตอนที่ 5 และกดปุ่ม โหม้ 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม ● เพื่อบันทึกวีดีโอ

7. การตั้งค่าเวลาและวันที่

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม ● เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม โหม้ 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู การตั้งค่าเวลาและวันที่ จากนั้นกดไปที่ การตั้งค่าเวลาและวันที่

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก การตั้งค่าเวลาและวันที่ ตามความต้องการ โดยมีให้เลือก

-กดเลือก วันที่/เดือนปี

-กดเลือก เวลา

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป โหม้ 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม ● เพื่อบันทึกวีดีโอต่อ

8. การตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม ● เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม โหม้ 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู การตั้งค่าจากโรงงาน จากนั้นกดไปที่ การตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก การตั้งค่าจากโรงงาน โดยมีให้คลิกตาม

-คลิกตกลงเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

-กดยืนยัน

-จากนั้นจะขึ้นว่า การตั้งค่าคืนจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป โหม้ 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม ● เพื่อบันทึกวีดีโอต่อ

9.ฟอร์แมต SD การ์ด

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โฮม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ฟอร์แมต SD การ์ด** จากนั้นกดไปที่ **ฟอร์แมต SD การ์ด**
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก **ฟอร์แมต SD การ์ด** โดยมีให้คลิกตาม
 - คลิกตกลงเพื่อลบข้อมูล
 - ยืนยัน >กำลังฟอร์แมต>จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **โฮม** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม เพื่อ**●**เทกวิดีโอต่อ

10.เวอร์ชัน

- ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม **●**เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
- ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม **โฮม** 1 ครั้ง เพื่อทำการเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู เวอร์ชัน จากนั้นกดไปที่ เวอร์ชัน
- ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดเลือก เวอร์ชัน จะมีบอกเวอร์ชันของกล้อง
- ขั้นตอนที่ 5 และกดรูป **โฮม** 1 ครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ และกดปุ่ม เพื่อ**●**เทกวิดีโอต่อ